

NEW-KBT-RC

取扱説明書 NEW-KBT-RC



リモコン操作で
風量調節/ファンのON・OFF
切り替えが出来る!

お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、
説明の通り正しくお使いください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。
本機は日本国内専用モデルのため、外国で使用することはできません。

使用上の注意

本製品のリモコンは特定小電力機器であり、電波法に基づく無線局です。
● 本体内蔵の無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。認証表示は無線設備上に表示されています。従って、本体を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。使用上の注意に反した機器の利用に起因して電波法に抵触する問題が発生した場合、弊社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。
● 本体内蔵の無線装置を分解/改造すること。



- 本製品を金属や電波吸収体が含まれる建材などに取り付けたり、その近くでリモコン操作した場合動作しなかったり通信距離が短くなったりする事があります。
- 2台以上のリモコンを同時に操作した場合、機器が正常に動作しないことがあります。
- 部屋の中では電波の反射などの影響で、近くでも動作しにくいことがあります。その時は少し本製品の位置を変えて操作してください。
- 発熱などの異常があった場合、電池を抜き使用を中止してご買い求めの販売店にお問い合わせください。

表面

1. 安全上のご注意..... 必ずお守りください

本製品を安全にお使いいただくために、また、お使いになるお客様や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するために、ご使用前に必ず本書をよくお読みになり記載事項をお守りください。

- 本書の記載事項や注意書き等の指示に反する誤った取り付けや使用方法により生じた故障・トラブルは、弊社の保証対象には含まれませんので予めご了承いただけますようお願いいたします
- 表示内容の区分と絵記号について。

- 警告** この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重症を負う恐れがある内容を示しています。
- 注意** この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり物的損害が発生したりする恐れがある内容を示しています。

してはいけない「禁止」内容を示しています。 **!** 必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

- 警告**
- 自分で分解、修理、改造をしないでください。 **!** 本製品を火中に入れたら、リモコンの近くなど引火、燃焼の恐れがある場所では使用しないでください。分解、修理、改造は法律で禁じられています。 **!** 破裂などによるけがや火災の原因になります。

注意

- !** 安定した場所に置いてください。 **!** 落下したり衝撃を与えたりしないでください。くらついた台の上や傾いた場所などに置くと、製品が落ちてけがの原因になることがあります。 **!** 落しこぼす原因になります。
- !** 本製品を小さなお子様を使用する場合は、本製品の取扱い方法を理解した大人の監督のもとで行ってください。 **!** 風呂場など水気や湿度が多い場所や、電源器具のそばは、こりの多い場所に置かないまたは、設置しないでください。 **!** 故障の原因になります。
- !** 誤った方法での使用は事故や故障の原因になります。 **!** 本製品に氷などをかけたり、濡れた手で触れないでください。 **!** 発熱、故障の原因になります。

電池についての安全上のご注意

- !** 電池の液が目に入ったときは、失明などの障害の恐れがあります。目ですらすらすすぎ、目や鼻に液がしみ込んだら、速に医師の診察を受けてください。
- !** 電池の外装ラベルを剥がしたのも、傷ついたものを使用しないでください。
- !** (+)、(-)を正しく入れてください。 **!** 逆つ入りをすると、動作しません。また、故障の原因になります。
- !** 電池を使い切った時、または、最期間使用しない時は本体から取り出してください。 **!** 液漏れなどにより故障の原因になります。
- !** 分解したり、ショートさせたりしないでください。 **!** 液漏れや発熱で失明やけどの原因になります。
- !** 火の中に入れて分解・加熱などしないでください。 **!** 液漏れ、破裂により火災やけがの原因になります。
- !** 充電しないでください。 **!** 新品の電池と古い電池や、異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。 **!** 本製品が正常に動作しない、または、故障の原因になります。

主な仕様

- リモコン仕様
- 外形寸法 : 長さ69.1mm x 幅41mm x 厚み14.3mm
- 質量 : 25g (電池を含む)
- 材質 : ABS樹脂 (ケース)
- 電源 : DC 3V CR2032 (コイン型リチウム電池) 1個使用
- 使用温度範囲 : 0 ~ 40℃
- 使用湿度範囲 : 20 ~ 85% RH (結露がないこと)
- 使用周波数 : 315MHz (特定小電力機器)
- 通信方式 : 電波式
- 操作距離 : 約13m (※1)

※1 途中で障害物がない場合の試験用標準機器と組み合わせて測定したデータです。
※ 改良などのため予告無く変更することがあります。

! 自動オフモードについて
電波法の安全基準の為、リモコンは8時間で一端電波が遮断されます。起動時は、バッテリー側のON/OFFスイッチを1度押す必要があります。

製品お問い合わせ

総合ツールメーカー
YAMASHIN SEIKYO 山真製鋸株式会社
〒435-0056 静岡県浜松市東区小池町2642 TEL(053)468-6380 FAX(053)468-6370
ホームページ **YAMASHINSEIKYO.COM**
ホームページでは、新製品のご紹介や、当社取扱い製品のご紹介、各製品動画もご覧いただけます。

各部位名称



保証について

保証書	
製品名	神風リモコン
品番	NEW-KBT-RC
ご納入日	※申請時に該当機種にシ点をお願い致します。
保証期間	年月日より1年間
本製品は弊社の保証規定に基づき品質の保証を致します。 保証規定	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 本製品が故障した場合はご納入日から1年間無償修理を致します。 2. お買い上げ店または弊社営業所にお申し付け下さい。修理の際は必ず本保証書を添付の上お申し付け下さい。 3. ご提示のない場合は本保証書の無償修理期間中でも有償になります。故障原因が次の場合は保証範囲外となり有償になります。 <ul style="list-style-type: none"> ・使用法の誤りや、落下・衝撃などによる故障 ・正規付属品以外のものを使用しての故障 ・泥・砂・水かぶりなどによる故障 ・火災、地震など天災による故障 ・弊社以外での修理・改造、分解などによる故障 ・保管上やお手入れの不備などによる故障 4. 電池等の消耗品、収納ケース等の付帯品とそれらに起因する故障、損害については本保証書は適用されません。 	
山真製鋸株式会社	

裏面

ペアリング/ペアリング解除について

! 出荷時は、ペアリングは行われていません。
ご使用時に、必ずペアリングを行ってください。

リモコンの交換を行なった場合やバッテリーや一体型ケーブルレスファン(電池が外れないタイプ)が壊れ新しく買い換えた場合は下記の注意事項をお読みください。

ペアリング注意事項 **誤作動防止の為、必ずお読みください。**

- 1セットずつ行ってください。 **!** ※複数のセットをまとめて行わないでください。エラーの原因になります。
- 机などに置いて行ってください。 **!** ※落下させ故障の原因になります。
- 一体式ファンの場合は、左右のファン2台同時に行う必要があります。
- 一体型ケーブルレスの場合は、服からファンを外して2台並べ、ペアリングを行ってください。
- 解除したままでペアリングをしていない状態で使用した場合は操作はできませんが他に当社のリモコンを操作している人がいた場合反応して誤作動を起こしてしまいます。必ずペアリングをした上でご使用ください。
- 解除操作をしたとき(ペアリングしていない状態)別に当社のリモコンを操作している人が近くにいる場合解除した時点で反応して誤作動を起こしてしまう場合があります。ご注意ください。しかし誤作動を起こしても操作手順に基づいて操作を行えばペアリング可能です。
- グループで共有する場合には、リモコンでの誤作動が起きる可能性があります。必ず、ペアリング解除、ペアリングを行ってからご使用ください。
- 予備ファン、予備バッテリーをご所有の場合は、必ずファンから外して保管ください。
- 一体型ケーブルレス(電池が外れないタイプ)を使用して予備の一体型ケーブルレスを購入してペアリングした場合は予備のファンも回ってしまいます。その場合は追加でリモコンをご購入して頂き追加されたリモコンと予備の一体型ケーブルレスとペアリングしてお使いください。

ペアリング手順

① 受信側設定(バッテリー または、一体式ファン)

素早く2回 **!** スイッチを押す

左右行きます。

バッテリーの場合 ケーブルレス一体式ファンの場合

青LEDランプが順番に点滅します。

② 送信側設定(リモコン側)

同時に長押し

③ ペアリング完了(バッテリー または、一体式ファン)

青LEDランプ3つ全てが同時に点灯します。

バッテリーの場合 ケーブルレス一体式ファンの場合

ペアリング解除について

次の場合には、ファン・バッテリー側とリモコン側のペアリングを解除する必要があります。

- リモコンの交換を行った場合。
- 片方のファンが壊れ、新しく買い換えた場合。

右記、「ペアリング解除手順」に従って正しく行ってください。

ペアリング解除手順

① 受信側設定(バッテリー または、一体式ファン)

素早く2回 **!** スイッチを押す

左右行きます。

バッテリーの場合 ケーブルレス一体式ファンの場合

青LEDランプが順番に点滅します。

② 送信側設定(リモコン側)

同時に長押し

③ 受信側設定(バッテリー または、一体式ファン)

青LEDランプ3つ全てが同時に点灯します。

バッテリーの場合 ケーブルレス一体式ファンの場合

これで解除された状態になります。

電池の交換方法

① 硬貨を凹みにあわせ、右へ回転させます。

② 電池フタを取り外します。

③ 古いボタン電池を取り外します。
+(プラス)側を上向きにして、交換するボタン電池を装填します。

④ 電池フタを取り付けます。

⑤ 硬貨を凹みにあわせ、左へ回転させます。

裏側
閉じる 開ける

使用ボタン電池
CR2032
(1個)

! 注意 電池を廃棄する際は、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください