



KBTM 30V-SET

KBTM 24V-SET

【取扱説明書】

ワイヤレスハイパワーバッテリー

【対応ファン】

HP30V-BK-SET / HP30V-SL-SET / HP30V-GD-SET / HP30V-VI-SET
HP30V-PK-SET / HP30V-BL-SET / HP30V-GY-SET

必ずご確認ください。
ワイヤレスハイパワーバッテリー(30V)(KBTM30V-SET)は、上記ファンのみに対応しております。その他のファン、ケーブルに接続すると故障や事故の原因となりますので絶対に使用しないでください。

本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。
取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。

本製品は出荷時に当社規定量の充電をされていますが、満充電ではありません。
内蔵電池の自然放電などにより、すぐにご利用いただけない場合があります。
初回使用時は満充電にしてからの使用をおすすめします。

セット内容

ワイヤレスハイパワーバッテリー×1、ACアダプター×1
本体充電用USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1

仕様

KBTM30V-SET/ワイヤレスハイパワーバッテリー
●容量：5000mAh/14.6V (73Wh) ●使用電池：リチウムイオン
●サイズ：高さ11.6cm×幅7.6cm×厚さ2.7cm ●重さ：約370g
●出力：ファン接続プラグ：30V/20V/16V/10V (最大1.3A)
Type-C接続ポート：5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/2.25A 45W(MAX)
ワイヤレス接続ポート：5W/10W/15W (Compatible with 7.5W)
●入力：Type-C接続ポート：5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A 30W(MAX)
●充電時間：約4～5時間 (Type-C PD20W充電)
●使用環境温度：0～40℃ ●保管環境温度：-10℃～45℃

稼働時間
30V-約5時間 (30V/1時間+16V/4時間)、20V-約8時間 (20V/1時間+16V/7時間)
16V-約10時間 (16V～14V)、10V-約26時間

KBTM24V-SET/ワイヤレスハイパワーバッテリー
●容量：10000mAh/7.7V (77Wh) ●電池タイプ：リチウムイオンポリマー
●サイズ：高さ11.1cm×幅6.8cm×厚さ2.95cm ●重さ：約344g
●出力：ファン接続プラグ：24V/20V/16V/10V (最大1.5A)
Type-C接続ポート：5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 30W(MAX)
ワイヤレス接続ポート：5W/10W/15W (Compatible with 7.5W)
●入力：Type-C接続ポート：5V/3A、9V/3A、12V/2.5A 30W(MAX)
●充電時間：約4～5時間 (Type-C PD20W充電)
●使用環境温度：0～40℃ ●保管環境温度：-10℃～45℃

稼働時間
24V-約6時間 (24V/1時間+16V/5時間)、20V-約8時間 (20V/1時間+16V/7時間)
16V-約10時間 (16V～14V)、10V-約26時間

※30Vモードは1時間後に自動で16Vモードへ切り替わります。
※24Vモードは1時間後に自動で16Vモードへ切り替わります。
※20Vモードは1時間後に自動で16Vモードへ切り替わります。
※16Vモードは14Vモードを5分ごとに自動で繰り返し切り替わります。
※稼働時間、充電時間は社内基準において測定した値です。ご使用時の目安としてご覧ください。
※満充電時の値です。着用条件、環境の違いに応じて、稼働時間が異なります。連続稼働時間の誤差は、初期不良の対象とはなりません。

安全上のご注意

△危険

誤った取扱いをした際に、使用者が死亡または重症を負う可能性が大きいと想定される内容

- 心臓ペースメーカーなど電子医療機器や、その他の電子機器を本製品のワイヤレス充電部に近づけないでください。心臓ペースメーカーなど電子医療機器をお使いの方は本製品のご使用にあたって医師とご相談ください。
●アナログ時計、ICカードやキャッシュカード、メモリーなどをワイヤレス充電部に近づけないでください。記録が消えたり、壊れる場合があります。
●製品に金属などを差し込まない、コネクタ端子を金属などでショートさせないでください。
●故障や事故の原因となりますので、専用ファン以外は使用しないでください。
●使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着やコネクタ部の変形・破損したものは使用しないでください。
●使用中に異常な高熱、臭いを感じたらすぐに中止しケーブル類をはずしてください。
●本製品から液が漏れ出たり、臭いがする場合は、本製品を火気から遠ざけてください。

- 充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しないでください。
●液体や異物が内部に入ったり、煙、臭気、異音が出たら、すぐにウェア、充電器、ケーブルを抜いてください。
●分解・改造・修理をしないでください。
●出力端子同士を接続しないでください。
●直射日光の当たる場所、炎天下の車内や火のそばなど高温の場所で、充電・使用・保管をしないでください。
●本製品を火中に入れたり、電子レンジ、オープン、高温容器などで加熱しないでください。
●感電やショートによる発火、故障の原因になりますので水につけたり濡らさないでください。また、水濡れした状態のまま使用しないでください。

△警告

誤った取扱いをした際に、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容

- ファンに指を絶対に入れないでください。お子様を使用してファンに指を入れないよう、特に気をつけてください。
●乳幼児・小児の手の届く場所で使用・保管をしないでください。
●髪をファンに近づけすぎないように気をつけてください。
●着用したまま眠らないでください。また、着用していない時はスイッチを必ず切ってください。運搬時、保管時は、必ずスイッチを切ってください。
●使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管をしてください。
●接続した状態で通電中はお手入れしないでください。
●熱のこもる場所(バッグ、布団の中など)本製品が体に触れる環境で使用しないでください。

- 溶接等の火花が飛び現場などファンに火花が入るような状態での作業は絶対に使用しないでください。ファンから火花等を吸い込み、やけどを負う恐れがあります。
●湿度の高い場所、濡電、濡電の危険があるところで使用・保管をしないでください。
●強い静電気の発生する場所では使用しないでください。
●重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かないでください。
●充電の際に所定の充電時間を大幅に超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
●指定の電圧以外の電源で使用しないでください。

△注意

誤った取扱いをした際に、使用者が傷害を負ったり、物的損害を負う可能性が想定される内容

- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しないでください。根元まで確実に差し込んでください。
●ご使用後、洗濯時は、必ず電気部品を全て取り外し本体ウェアだけを洗濯してください。
●ファンは丸洗いに対応していません。ファンのお手入れにはウェットティッシュ、ティッシュ、綿棒を使用してください。クリーナー液などを使用する際は直接ファンに吹きかけないでください。
●本製品が汚れた場合、シンナー、石油、ガソリンなどでふかないでください。本製品を傷めます。
●ファンに金属などの異物が入らないように注意してください。羽が破損する原因になります。
●ウェアを落下させる、叩く、投げる、踏みつける等の行為は絶対にしないでください。また、ケーブルを持って運んだり、引っ張ったり、重いものを載せないでください。火災や断線の原因になります。
●ケーブルを加工したり、傷をつけたりしないでください。ケーブルを差したまま、収納したり、持ち運びをしないでください。
●本製品が液漏れした場合、素手でさわらないでください。失明の恐れがあるので、液が目に入らないようにし、万一、液が目に入った場合は水道水の水で十分洗い、医師の治療を受けてください。液が服についても水道水などで十分洗い流してください。皮膚に異常が有る場合、医師に相談してください。

- 投げたり、転倒・落下などの強い衝撃を与えないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。
●コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこない、ケーブルを持って強く引っ張らないよう注意してください。
●高温時の充電は避けてください。使用した直後のバッテリーは熱くなっていますのでバッテリーが冷めてから充電してください。すぐ充電するとバッテリーの寿命が短くなります。また、お車に載せた状態や、湿度の高い現場で長時間おいた状態でも高温になった場合も同じく冷めてから充電してください。
●本パッケージ記載の充電容量は、内蔵電池の経年変化により多少減少します。正しい充電しても、バッテリーの使用時間が著しく低下してきたときは、バッテリーの寿命がつかたものとお考えください。寿命のつきたバッテリーをそのまま使用していると、バッテリーだけでなく、充電器故障の原因になります。
●電池切れを待たずに、早めに充電してください。
●バッテリーは過放電させると著しく寿命を縮めるだけでなく、内部が不安定な状態になりますので、電池残量がゼロになった場合は、2日以内に充電するように注意してください。
●電池残量がないまま自然放電で完全に放電するとバッテリーの特性上再充電出来なくなるので、長期間使用せず保管する時は充電をして保管してください。目安としては半年に1回程度充電してください。

保証書

KBTM30V-SET / KBTM24V-SET

- ☐ KBTM30V-SET/ワイヤレスハイパワーバッテリー
☐ KBTM24V-SET/ワイヤレスハイパワーバッテリー

ご購入日
年 月 日より18ヶ月

お名前 様 電話番号

ご住所

販売店

本製品は弊社の保証規定に基づき品質の保証を致します。

保証規定

- 1. 本製品が故障した場合はご購入日から18ヶ月無償修理を致します。
2. 修理の際は必ず本保証書を添付の上お申し付けください。
3. ご提示のない場合は本保証書の無償修理期間内でも有償になります。
4. 故障原因が次の場合は保証範囲外となり有償になります。
・使用法の誤りや、落下・衝撃などによる故障
・正規付属品以外のものを使用したことによる故障
・泥・砂・水かぶりなどによる故障
・火災、地震など天災による故障
・弊社以外での修理・改造、分解などによる故障
・保管上やお手入れの不備などによる故障
5. 電池等の消耗品に起因する故障、損害については本保証書は適用されません。

上記、保証規定に基づき不具合が生じた場合は本保証書により無償修理いたします。
ご購入いただいた販売店様へご連絡ください。

※ご購入年月日、販売店などが確認できるレシートなどと一緒に保管してください。
※本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
※お客様の個人情報、上記の目的以外には、一切使用いたしません。



Product specifications and usage instructions for KBTM30V-SET and KBTM24V-SET, including set contents, specifications, and operating times.

Diagram showing the various parts of the device (charging port, fan, LED lamp) and instructions for charging the battery and using the AC adapter.

Instructions for using the device, including fan start/stop, wind speed mode adjustment, and battery level confirmation.

Instructions for using the device, including wireless charging for smartphones and other devices, and Type-C charging.